Manual de Usuario del A103 (Bar 3G)

Contenido

1. Seguridad **5**
2. Empezando **8**
   - 2.1. Baterías 8
     - 2.1.1. Instalación y desinstalación de la batería 8
     - 2.1.2. Cargando la Batería 8
     - 2.1.3. Usando la batería 8
     - 2.1.4. Indicador de nivel de la Batería 9
   - 2.2. Conectándose a la red 9
     - 2.2.1. Tarjeta SIM 9
     - 2.2.2. Instalación y desinstalación de la tarjeta 9
     - 2.2.3. Desbloquear la tarjeta SIM 9
     - 2.2.4. Conectándose a la red 10
   - 2.3. Pantalla de Espera e Iconos 10
   - 2.4. Función de Teclas 10
   - 2.5. Método de introducción de texto 10
3. Función de llamada **10**
   - 3.1. Poder de teléfono encendido / apagado 11
   - 3.2. Marcar 11
     - 3.2.1. Marcar Directo 11
     - 3.2.2. Marcar desde el directorio 12
     - 3.2.3. Llamada Pérdida 12
   - 3.3. Contestar Llamada 12
   - 3.4. Durante una Llamada 12
4. Menú Principal **13**
5. Registro de Llamadas **13**
6. Contactos **13**
   - 6.1. Lista de Contactos 14
   - 6.2. Contacto 14
   - 6.3. Grupo 14
7. Multimedia **14**
   - 7.1. Camera 14
   - 7.2. Video Grabar 15
   - 7.3. Video 16
   - 7.4. Imagen 16
   - 7.5. Audio 17
   - 7.6. Radio FM 17
   - 7.7. Sokoban：Juego Movil 18
   - 7.8. Snake：Juego Movil 18
   - 7.9. Tetris：Juego Movil 18
8. **Camera** **18**

9. Mensajes 18
9.1. Escribir Mensaje 19
9.1.1. SMS 19
9.1.2. MMS 19
10. Face book 20
11. Aplicación 21
11.1. Alarma 21
11.2. Mis Archivos 21
11.3. Calendario 21
11.4. Correo Electrónico 21
11.5. Grabador 21
11.6. Libro electrónico 22
12. Modo USB 24
13. Apéndice 25
13.1. Preguntas Frecuentes 25
13.2. Mensaje de Error 25
13.3. Cuidado y Mantenimiento 26

Aviso a los Fabricantes

Esta guía del usuario es sólo para referencia y no puede ser completamente adaptado al producto real. Fábrica de productos Mobile debe preparar otro documento sobre la base de sus propias especificaciones.

Información General

Gracias por elegir nuestro teléfono móvil GSM/GPRS. Esta guía del usuario le proporcionará la información y las instrucciones generales de operación.
Este telfono de pantalla de color fue diseñado para redes 2.5G GSM/GPRS 900/1800 con tecnología de tarjeta SIM dual. Disfrute de la buena calidad y la conexión de llamada de datos de alta velocidad de acceso a través de la red.
El paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros accesorios. Por favor, consulte la sección de accesorios para más detalles.
Note:

- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante del teléfono para garantizar la seguridad. No cumplir con esta violará los términos y condiciones de la garantía.
- Si los contenidos y las pantallas descritas en esta guía del usuario no coinciden con el funcionamiento real del teléfono, por favor, utilice la pantalla del teléfono real. Nos reservamos el derecho de cambiar los mecanismos de teléfono sin previo aviso.
- Esta guía del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso.

En esta guía, un formato diferente mecanografía indica un funcionamiento diferente:

Operación	Descripción	Ejemplo
Pantalla	Fondo Normal	0-9
Llave	Letras oscuras con línea alrededor	0-9

1. Seguridad

Llamada de Emergencia

En cualquier país, puede marcar 112 (u otro número de emergencia) para la ayuda de emergencia.

Note:

En base a la naturaleza de las redes celulares, el éxito de la llamada de emergencia no puede ser garantizada.

Para su Seguridad

- Apague el teléfono en los hospitales y aviones. Obedezca todas las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden afectar el tratamiento médico y causar interferencias en los aviones.
- Algunos dispositivos médicos, tales como audífonos y marcapasos pueden ser sensibles a las emisiones de radiofrecuencia externas. Consulte con el fabricante del dispositivo o su médico antes de usar el teléfono alrededor de los dispositivos médicos.
- Pay special attention to the ring tone volume and vibration settings if you have a heart problem.
- En las zonas con atmósferas potencialmente explosivas, como las estaciones de gasolina, combustible o instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, obedezca todas las señales e instrucciones.
- Su teléfono emite frecuencias de radio , incluso en el modo de espera. Apague su teléfono cuando se lo indica.
- Siempre obedezca todas las leyes y regulaciones locales . No utilice el teléfono mientras conduce. Use la operación a manos libres , si está disponible , y dar toda su atención a la conducción ya la carretera. Salga del camino y estacione antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.
- Si su teléfono se pierde o es robado, informe a su proveedor de servicio de inmediato para detener la tarjeta SIM sea utilizada .
- Al comunicarse con su proveedor de servicios, que necesitarán su número de IMEI. Está impreso en la parte posterior del teléfono (se puede encontrar cuando se quita la batería), o llame al * # 06 # para ver su número IMEI. Copie este número y guardarlo para futuras necesidades.
- Para evitar que el teléfono de un mal uso, bloquear la tarjeta SIM o en el teléfono, y cambiar contraseñas cuando sea necesario.
- No extraiga la batería sin el ajuste de hablar por teléfono. El incumplimiento de esta instrucción puede ocasionar la pérdida de datos .
- Cuando salga de su vehículo, lleve el teléfono con usted o colóquela en la guantera para evitar el robo .
- Mantener el teléfono, la batería o el cargador fuera del alcance de los niños.

Avisos para el uso del teléfono

- No mantenga el teléfono cerca de magcards y otro objeto con el magnetismo. El magnetismo del teléfono puede borrar la información almacenada en un disco floppy, tarjeta pre-pagada de teléfono o una tarjeta de crédito.
- Utilizar el teléfono cerca de dispositivos automáticos de teléfono terrestre, la televisión, la radio y de la oficina puede causar interferencia y afectar el funcionamiento del teléfono móvil.

- Mantenga el teléfono seco, todo tipo de líquido pueden erosionar el circuito electrónico.
- Mantenga el teléfono alejado de temperaturas extremas.
- Mantenga el teléfono alejado de lugares calientes donde la temperatura pueda exceder de 60 ° C, tales como el salpicadero, ventana, cerca del fuego o un cigarrillo encendido.
- No pinte el teléfono.
- No deje caer el teléfono o violentamente triture ni sacuda el teléfono.
- No desmonte ni modifique su teléfono. Esto puede dañar el teléfono, causar fugas y romper el circuito interno .
- Utilice únicamente un paño húmedo o un paño no estático para limpiar el teléfono . No utilice alcohol , disolvente, benceno u otros productos químicos o limpiadores abrasivos para limpiar el teléfono.
- El teléfono se caliente durante el uso normal , y mientras que en la carga de baterías .
- No deje el teléfono con la batería desinstalada o con la batería vacía por un largo período de tiempo. Esto puede causar la pérdida de datos .
- Las partes metálicas del teléfono pueden irritar la piel, dependiendo de su estado de salud .
- No ponga el teléfono en el bolsillo trasero. Sentado en que puede dañar el teléfono. No ponga el teléfono en el fondo de una bolsa . Usted puede triturarla .
- Cuando el modo de vibración está activada, coloque el teléfono con cuidado para evitar que se deja caer desde una altura o ser trasladado a una fuente de calor debido a la vibración.
- Utilice sólo el lápiz óptico aprobado por el fabricante del teléfono. No pulse la pantalla táctil con agujas, bolígrafo u otros objetos punzantes, de lo contrario, puede dañar la pantalla LCD y violar los términos de la garantía.

- Maneje la aguja con cuidado. Coloque de nuevo a su lugar de almacenamiento apropiado cuando no esté en uso. Mantener alejado de los niños.

Avisos de uso de la Batería

- No desmonte ni modifique las pilas, de lo contrario puede causar una fuga, fuego, incendio o explosión.
- Eliminación de la batería en un incendio puede provocar un incendio o una explosión. Las baterías viejas deben ser devueltos a su distribuidor o ser eliminados de acuerdo con las normas locales. No deseche la batería como basura doméstica.
- No provoque el circuito de la batería con cables, agujas u otros objetos metálicos, ni almacene las pilas con collar u otros objetos de metal , de lo contrario puede causar una fuga , fuego , incendio o explosión .
- Existe el riesgo de cegar si el líquido de las pilas entra en sus ojos. En caso de esto, no se frote los ojos , se debe enjuagar los ojos con agua fresca y vaya al hospital de inmediato.
- Si el líquido de las baterías de la batería toca la piel, puede quemar la piel. Por favor, lávese la piel con agua fresca y vaya al hospital de inmediato.
- Nunca coloque la batería en su mes. El líquido de la batería puede ser tóxico.
- Deje de usar la batería cuando se encuentra se hizo más caliente, y cambia de color y forma anormal durante el uso, recarga o almacenamiento.
- Mantenga las pilas secas.
- No utilice ni guarde las pilas cerca del fuego, el calentador y el otro lugar con alta temperatura, de lo contrario, puede resultar en una fuga , fuego , incendio o explosión . Almacene la batería en un lugar fresco y ventilado, sin luz directa del sol.
- No cargue la batería durante más de 24 horas.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. La vida de la batería se acorta con cada carga.
- Al reemplazar la batería, utilice únicamente las baterías aprobadas por el fabricante del teléfono. El daño resultante por el uso de baterías no autorizadas no será cubierto por la garantía.

Seguridad en Tráfico

- No utilice el teléfono cuando se conduce un vehículo. Preste toda su atención a la conducción ya la carretera. A condición de que haya una emergencia, detener el vehículo en un lugar seguro y luego usar su teléfono. Por favor, cumpla todas las leyes y reglamentos de tránsito locales.
- Normalmente los sistemas electrónicos en el vehículo, no deben verse afectadas por la RF (Radio Frecuencia) señales desde tu teléfono móvil. Sin embargo, si usted sospecha cualquier daño resultante de la RF de su teléfono, comuníquese con su concesionario de automóviles. Deje de usar el teléfono en el coche hasta que un técnico cualificado elimina el problema.
- Sólo un técnico cualificado puede instalar el teléfono en su vehículo.
- Si su vehículo está equipado con bolsas de aire, no coloque el teléfono encima de la bolsa de aire o en la zona de despliegue del airbag . Si el equipo inalámbrico en el vehículo no se ha guardado o instalado y el airbag se infla , podrían producirse lesiones graves .
- Apague su teléfono cuando en la gasolinera o en cualquier lugar donde el uso de equipo

inalámbrico está prohibido. No coloque ni transportar el teléfono con productos inflamables o explosivos , la chispa interna puede causar un incendio.

Seguridad en Avion

- Apague el teléfono antes de embarcar, el uso de un teléfono inalámbrico en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión y afectar la red telefónica inalámbrica y tal vez ilegal. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en juego de la ley o la negación de servicios de red celular GSM con el delincuente.
- Si se presenta una situación de emergencia, contacte a un epleado del avión.

2. Empezando

2.1. Baterías

La batería está incluida en el paquete. No está completamente cargada de fábrica, pero todavía puede ser capaz de encender el teléfono. Por favor, use completamente la potencia de la batería y cargarla durante al menos 12 horas con el teléfono apagado. Usted batería alcanzará su estado óptimo después de tres ciclos de carga y descarga.

2.1.1. Instalación y desinstalación de la batería

Para instalar la batería, retire la cubierta posterior del teléfono presionando firmemente sobre la tapa y deslícela hacia abajo. Alinee los contactos dorados de la batería con los contactos en el teléfono, y luego haga presión hacia abajo de la batería en su lugar. Vuelva a montar la cubierta posterior.

Para desinstalar la batería, tapa de la batería de la parte inferior de la batería.

2.1.2. Cargando la Batería

Conecte el cargador a la toma situada en el lateral del teléfono. Conecte el cargador a una toma de corriente de CA. El parpadeo del símbolo de la batería indica que la batería se está cargando. Cuando el parpadeo se detiene, se indica la carga ha finalizado

Durante la carga, el teléfono y el cargador se siente caliente al tacto. Esto es normal.

Aviso:

➢ La temperatura ambiente de funcionamiento del cargador es de 0 °C-50 °C. No lo use cuando la temperatura supera este límite.

➢ Utilice sólo cargadores aprobados por el fabricante del teléfono para garantizar la seguridad. No cumplir con esta violará los términos y condiciones de la garantía.

2.1.3. Usando la batería

Las capacidades de tiempo de tiempo de espera y de llamada especificado por el fabricante del teléfono se obtienen en el entorno más adecuado. Los valores reales variarán con el estado de la red, el entorno operativo y método de operación.

Por favor, cumplir con las regulaciones locales de disposición de las pilas (como el reciclaje). No deseche como basura doméstica.

2.1.4. Indicador de nivel de la Batería

Cuando el teléfono está encendido, el indicador de nivel de la batería se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

2.2. Conectándose a la red

2.2.1. Tarjeta SIM

Por favor, introduzca disponibles Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM) en el teléfono antes de usarlo. Tarjeta SIM es suministrada por su proveedor de red.

Toda la información relativa a la conexión de red se graba en la tarjeta SIM, por lo que son la información de contacto, como nombres, números de teléfono y SMS que se configuran para almacenar en la tarjeta SIM. Usted puede sacar la tarjeta SIM del teléfono y la inserta en otro teléfono GSM para utilizarlo. La mayoría de los nuevos teléfonos se reconoce la tarjeta SIM automáticamente.

No toque los contactos dorados de la tarjeta SIM y colóquelo alejado de la electricidad y el magnetismo para evitar daños. Usted no será capaz de utilizar el teléfono si la tarjeta SIM está dañada.

Nota:

Antes de insertar y extraer la tarjeta SIM, asegúrese siempre de que el teléfono esté apagado y desconectado de cualquier fuente de energía externa, de lo contrario, tanto el teléfono y la tarjeta SIM se pueden dañar.

2.2.2. Instalación y desinstalación de la tarjeta SIM

La tarjeta SIM por lo general viene unida a una tarjeta especial. Los contactos metálicos de la tarjeta SIM se dañan fácilmente con arañazos, así que maneje la con cuidado al armar el teléfono.

Apague el teléfono, retire la cubierta posterior, la batería y la otra fuente de alimentación externa. Coloque la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM. Alinee la esquina cortada de la tarjeta SIM con la ranura. Deslice la tarjeta SIM, asegúrese de que está en su lugar, instalar la batería, y restaurar la cubierta posterior.

Del mismo modo, para retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono, extraiga la batería y saque la tarjeta SIM.

2.2.3. Desbloquear la tarjeta SIM

Codigo PIN

Su código de número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. El código PIN se suministra habitualmente con la tarjeta SIM. Si esta función está habilitada la seguridad, es necesario introducir el código PIN cada vez que encienda el teléfono. También puede desactivar esta función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido para encender el teléfono. Introduzca el código PIN. Después de tres entradas incorrectas de código PIN consecutivas, se bloquea el código, y necesitará el código PUK para desbloquearlo.

Código PUK

Este código es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. Si el código no se proporciona con la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Después de diez veces el código PUK de forma incorrecta, la tarjeta SIM no se puede utilizar más. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprar una nueva tarjeta SIM. No se puede editar el código PUK. Si se pierde, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios.

2.2.4. Conectándose a la red

Después de la tarjeta SIM se desbloquea, su teléfono buscará automáticamente la red registrada u otra red disponible local. Una vez conectado, el nombre del portador de la red aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Su teléfono se encuentra en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas.

2.3. Pantalla de Espera e Iconos

Este teléfono cuenta con una pantalla de espera. A través de la instrucción y varios iconos en la pantalla, usted puede tener la información operativa necesaria.

La pantalla de espera brinda diversas funciones atajos a través. Además, esta pantalla de espera tiene una función de mascotas. Mostrará diferentes reacciones cuando tiene llamadas y mensajes entrantes. Que se diviertan con ella!

2.4. Función de Teclas

Tecla de poder power: Apaga y prende el teléfono

Note:

- En esta guía de usuario, pulse significa en realidad un botón en el teléfono, presione.

2.5. Método de introducción de texto

Este teléfono ofrece diferentes métodos de entrada de texto que le permiten utilizar golpes menos importantes a la entrada y la búsqueda de texto:

- Entrada de Inglés
- Entrada Hindi
- Función de llamada

Una vez completada la configuración descrita en las secciones anteriores, usted está listo para hacer y recibir llamadas utilizando la información básica que se ofrece en esta sección.

Note:

- Cuando utilice auriculares, conecte / desconecte los audífonos con cuidado para no dañar el conector para auriculares.

2.6. Poder de teléfono encendido / apagado

Poder Encendido

Pulse y mantenga presionado power para encender el teléfono. Si se requiere el código PIN, por favor refiérase a la sección anterior de esta guía.

Poder Apagado

En modo de descanso pulse y mantenga presionado la tecla power para apagar el telefono.

.

2.7. Marcar

Cuando se muestra el soporte de red en la pantalla, el teléfono ha entrado en el modo de espera y es posible realizar ni recibir llamadas. Si ha instalado dos tarjetas SIM, los dos operadores de red estarán ambos aparecen en la pantalla.

2.7.1. Marcar Directo

Pulse cualquier tecla numérica para acceder a la pantalla de marcación.

Llamada Domestica

Pulse la tecla de número para introducir el número de teléfono (añada el código de área al llamar de larga distancia), a continuación, pulse la tecla de marcación Send1 o Send2 para hacer la llamada telefónica.

Nota:

- En modo de una tarjeta, las dos teclas Send marcaran con una tarjeta.
- En modo de tarjeta dual, Send marcara con tarjeta uno o dos.

La pantalla mostrará el nombre y número de teléfono de la persona que está llamando. Después de la llamada, la pantalla mostrará un medidor de tiempo, además de su número de teléfono y / o el nombre de la persona que está llamando.

Llamada Internacional

Entre el símbolo "+" pulsando dos veces la tecla *Key rápidamente, seguido por el código de país deseado y el número de teléfono. Por ejemplo, para hacer una llamada local en Francia, pulse dos veces *Key hasta que aparezca "+" a continuación, introduzca "33" (el código de país para Francia), y el número de teléfono.

2.7.2. Marcar desde el directorio

Entre al directorio desde el menú principal. Usted puede utilizar el alfabeto, Apellido Índice de búsqueda rápida de los nombres.

2.7.3. Llamada Pérdida

Si ha creado re-marcar automático, el teléfono automáticamente se volverá a marcar el último número al que llamó, pero sin respuesta.

2.8. Contestar Llamada

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono le avisará a través de la vibración y el timbre, etc. El nombre y número telefónico de la persona que llama se muestra en la pantalla si la red admite el servicio. Puede contestar o rechazar la llamada.

Si la llamada en espera está activada, (Es necesario solicitar este servicio con su proveedor de red.) Cuando usted está en el teléfono y no hay otra llamada entrante, el teléfono le avisará con un tono breve. Puede contestar o rechazar la segunda llamada. Si decide responder a la segunda llamada, la llamada actual será retenida.

2.9. Durante una Llamada

Cuando estas en el teléfono las próximas funciones pueden ser utilizadas.

Note:

- Las funciones varean con la tarjeta SIM

Vocina: Altavoz
Mudo: El micrófono se apaga y la persona con quien estas el teléfono no te podrá escuchar.
Llamada en espera: La llamada actual se pone en espera y tanto usted como la persona que está llamando no escucharse entre sí. Cuando la llamada está en espera, puede recogerlo de nuevo o finalice la llamada a través del menú Opciones.
Terminar Llamada: La llamada actual es terminada
Volumen: Ajusta el volumen del altavoz o de los auriculares.
DTMF: Seleccione apagado o prendido

Grabar: Grabar la conversación.
Directorio: Introduzca la directorio telefónico y hacer las operaciones relacionadas. Esta función es útil para buscar números de teléfono durante una llamada telefónica.
Mensajes: Entra a la pantalla de mensajes y funciones relacionadas

Usted puede entrar en la pantalla del directorio o de marcar para hacer una nueva llamada mientras la llamada telefónica actual todavía está en curso.
Nota:

- En modo de tarjeta dual la tarjeta que no está en uso está fuera de servicio.

3. Menú Principal

En la pantalla de espera, presione **Left soft Key** para entrar en el menú principal. A continuación, puede acceder a las distintas funciones y operaciones.

4. Registro de Llamadas

Registros de llamadas de función historial de todas las llamadas recientes, incluyendo las llamadas perdidas, llamadas realizadas y las llamadas contestadas. Las opciones son:
Llamadas Perdidas: ver llamadas perdidas
Llamadas de Salida: Ver los números marcados y lleva sobre la operación
Llamadas recibidas: Ver las llamadas recibidas y continúa la operación.
Eliminar todos: Elimina todas las entradas, todas las entradas de la tarjeta 1 o todas las entradas de la tarjeta de 2
Tiempo de Llamada : Última llamada, Llamadas recibidas, Llamadas realizadas, Reset (se requiere PIN)
Contador GPRS: última estadística enviada, recibida el pasado, todo enviado, recibido todo el tráfico GPRS

5. Contactos

En este capítulo se describen las funciones de la agenda telefónica. Usted puede utilizar el alfabeto para la búsqueda rápida de sus contactos.

Cada entrada en el directorio telefónico de la tarjeta SIM se compone de un número de teléfono y un nombre. Al cambiar a otro teléfono, la información de contacto se puede transferir a su nuevo teléfono con la tarjeta SIM. El número total de entradas permitidas en la tarjeta SIM varía con las diferentes tarjetas SIM.

El contacto almacenado en el teléfono puede incluir el nombre, número de teléfono móvil, hogar, números de oficina, otros, grupo, imagen, tono de llamada, nombre de la empresa, nombre del departamento, dirección, correo electrónico, página web y un cuaderno. Esta información no será transferida a la tarjeta SIM al teléfono nuevo.

5.1. Lista de Contactos

La lista de contactos está dispuesta en orden alfabético. Dispone de las siguientes opciones: Nuevo, Escribir mensaje, llamada, Borrar, Borrar múltiples, Importar / Exportar, Enviar vCard, Otros, Buscar.

Nuevo: Crear contacto nuevo.
Escribir Mensaje: Mandar SMS o MMS al número indicado.
Llamr: Marcar al número actual
Borrar: Borrar selección.
Borrar múltiple : Borrar mensajes múltiples
Importar/Exportar: Copie la entrada seleccionada a la tarjeta SIM o teléfono. Importación y exportación de contactos en el teléfono o en la tarjeta de memoria**Send vCard**: Envié vCard vía SMS, MMS o BT
Otros: Ajuste el estado de memoria y de llamada rápida
Buscar: Buscar un contacto.

5.2. Contacto

En la lista de contactos, puede seleccionar un contacto y haga lo siguiente: Editar, llamar, escribir mensajes, Editar antes de marcar, borrar, copiar, Enviar vCard.

Editar: Editar los detalles de contacto
Llamar: Marcar número actual
Escribir Mensaje: Mandar SMS o MMS al número.
Editar antes de marcar: Editar información antes de marcar.
Borrar: Borrar entrada seleccionada
Copiar: Copiar a tarjeta SIM o Teléfono
Mandar vCard: Enviar vCard por SMS, MMS o BT

5.3. Grupo

Puede configurar varios grupos para categorizar sus contactos.

6. Multimedia

Usted tiene la cámara, vídeo grabar , Video, imagen, audio, radio FM, Sokoban, Snake y el Tetris

6.1. Camera

Antes de usar la cámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. Las fotos se guardan en formato JPG a la tarjeta de memoria

Nota:

- Tomar fotos a luz baja puede resultar en fotos de baja calidad

Después de entrar en la cámara, aparecerá la pantalla de la cámara preliminar con los iconos de estado. Pulse **Center** para tomar la fotografía.

7.1.1 Ajustes de la cámara son:

Visor de imágenes: Ver imagen se ha guardado
Ajustes:
Calidad: Baja Normal Avanzada
Banda: 50Hz, 60Hz
Sonido del obturador: Activar, off
Guardado automático: Active, off
Almacenamiento: teléfono, tarjeta de memoria
Parámetros de la exhibición: Active, off
Ayuda: información de Ayuda sobre la cámara
Arriba y abajo para ajustar la distancia focal

7.1.2 Pulse el botón o menú de navegación salto opciones:

Fashion Shoot: fashion DC, DV moda
Tamaño: 1600 * 1200,1280 * 960.640 * 480.320 * 240.128 * 160
Modo nocturno: activar, desactivar.
Brillo: ajuste de brillo de la cámara
Contraste: ajuste del contraste de la cámara
Sesgo de exposición: el ajuste de polarización de la cámara de la exposición
Marco: No. marco, Frame1, Frame2, Frame3, Frame4
CONT Shot:. Deshabilite 3shots, 6shots
Balance de blancos: Auto, Incandescente, Fluorescente, Sunny Day, nube
Delay: desactivado, 3s, 10s
Efecto: Normal, B & W, Bule, Verde, Amarillo, Rojo, Sepia, Negativo

6.2. Video Grabar.

Antes de usar la cámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. Las fotos se guardan en formato 3GP y AVI a su tarjeta de memoria.

Nota:

- Tomar fotos a luz baja puede resultar en fotos de baja calidad

Después de entrar en la cámara, aparecerá la pantalla de la cámara preliminar con los iconos de estado. Pulse **Center** para tomar la fotografía.

7.2.1 Configuración de la cámara incluyen:

Ver directorio de video: Ver vídeo se ha guardado
Ajustes:
Banda: 50Hz, 60Hz
Audio: activar, desactivar.
Formato de vídeo: AVI, 3GP

Almacenamiento preferido: Teléfono, tarjeta de memoria
Parámetros de la exhibición: activar, desactivar.
Ayuda: información de Ayuda sobre la cámara
Arriba y abajo para ajustar la distancia focal

7.2.2 Pulse el menú más o menos opciones de navegación:

Modo de disparo: el modo DC, el modo DV
Tamaño: 352 * 288320 * 240176 * 144160 * 128129 * 96
Brillo: ajuste de brillo de la cámara
Contraste: ajuste del contraste de la cámara
Efecto: Normal, B & W, Bule, Verde, Amarillo, Rojo, Sepia, Negativo

6.3. Video

Ingrese el reproductor de vídeo y se muestra la lista de archivos de vídeo. Seleccione el vídeo y usted puede hacer lo siguiente:
Puede pulsar **Center** para Pausar y reproducir, pulse **Left** a anterior, pulse **Right** a siguiente, presione **up** para bajar el volumen presione **down**.
Varias funciones están disponibles a través del menú Opciones: Stop / Play, a pantalla completa, Enviar, Borrar, Ver Detalles.

6.4. Imagen

Al entrar en la imagen, la captura y las fotos se muestran como miniaturas. Varias funciones están disponibles a través del menú Opciones:
Ajustes: Efecto, el tiempo de retardo, cambio de carpeta

Al entrar en el álbum de fotos, las fotos se muestran como miniaturas. Varias funciones están disponibles a través del menú Opciones:
Fijar como fondo: Configura la imagen seleccionada como fondo de pantalla
Visualización de encendido: imagen seleccionada se utiliza como la Potencia de la pantalla
Apagar pantalla: imagen seleccionada se utiliza como pantalla de apagado
Establecer como contacto icono: imagen seleccionada Establecer como icono de contacto
Eliminar: Elimina la imagen seleccionada.
Compartir: Elija MMS o cuota bt
Marca: Marca la imagen seleccionada o todas las imágenes y Desmarque la imagen seleccionada o todas las imágenes.
Renombrar: cambiar el nombre de la imagen seleccionada.
Juego de diapositivas: diapositiva reproduzca la imagen
Detalle: Busque el nombre, tipo de archivo, tamaño, fecha, lugar y almacenado.

Al ver la foto seleccionada, pulse **left** y selecciona uno de los siguientes iconos para hacer la función correspondiente.

Fijar como fondo: Configura la imagen seleccionada como fondo de pantalla
Visualización de encendido: imagen seleccionada se utiliza como la Potencia de la pantalla
Apagar pantalla: imagen seleccionada se utiliza como pantalla de apagado
Establecer como contacto icono: imagen seleccionada Establecer como icono de contacto
Eliminar: Elimina la imagen seleccionada.
Compartir: Elija MMS o cuota bt
Renombrar: cambiar el nombre de la imagen seleccionada.
Juego de diapositivas: diapositiva reproduzca la imagen
Detalle: Busque el nombre, tipo de archivo, tamaño, fecha, lugar y almacenado.

6.5. Audio

Al entrar en el reproductor de música y pulse **Right**, lista de reproducción se mostrará. A través de toda la música que puede buscar todos los archivos de música. Otras opciones son: View, Nueva lista de reproducción, repetición, reproducción aleatoria, ecualizador, Mejora de graves, juego del fondo, Lyric

Después de seleccionar la música de la lista de reproducción, se entra en la pantalla del reproductor de música y se puede buscar el álbum, el nombre de la canción, artista, tiempo de juego, número de artículo, etc

Puede pulsar **Center** de Pausa y reproducción, pulse **Left** a anterior, pulse **Right** a la siguiente, presione **up** subir el volumen, presione **down** para bajar el volumen.

Las siguientes operaciones también pueden realizarse mediante la selección de la opción de menú correspondiente: Reproducir / Pausa, Detener, Repetición, Shuffle, ecualizador, el realce de graves, juego del fondo, Lyric, información de la canción, y Ver detalles.

6.6. Radio FM

Puede recibir y escuchar la radio FM aquí.
Las funciones también están disponibles en el menú Opciones:
Búsqueda automática y ahorra: Búsqueda automática y guardar el canal
Lista de canales: Hay 40 canales de la lista
Guardar: Guarda la lista de canales
Búsqueda manual: Escriba manualmente la búsqueda de canales
Abrir altavoz: Auriculares para escuchar FM puede abrir el altavoz
Juego del fondo: Minimizar el juego del fondo de la interfaz
Grabar: Grabar FM
El tiempo de grabación: Abierto Cerrar record / tiempo, el tiempo y la frecuencia de Predefinido
Lista de archivos de registro: Vea o reproduzca la lista de archivos del Registro
Almacenamiento: teléfono, tarjeta de memoria

Ayuda: Información de ayuda

6.7. Sokoban : Juego Movil

6.8. Snake : Juego Movil

6.9. Tetris : Juego Movil

7. Camera

Antes de usar la cámara, asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria. Las fotos se guardan en formato JPG a la tarjeta de memoria.

Nota:
Toma de fotografías en condiciones de poca luz puede provocar una disminución de la calidad de imagen.

Después de entrar en la cámara, aparecerá la pantalla de la cámara preliminar con los iconos de estado. Pulse **Center** para tomar la fotografía.

Calidad: Baja Normal Avanzada
Banda: 50Hz, 60Hz
Sonido del obturador: Activar, desactivar
Guardado automático: Activar, desactivar
Almacenamiento: teléfono, tarjeta de memoria
Parámetros de la exhibición: Active, off
Ayuda: información de Ayuda sobre la cámara
Arriba y abajo para ajustar la distancia focal

7.1.2 Pulse el menú más o menos opciones de navegación :
Modo de tomo : Modo DC, Modo DV
Tamaño: 1600 * 1200,1280 * 960.640 * 480.320 * 240.128 * 160
Modo nocturno: activar, off.
Brillo: ajuste de brillo de la cámara
Contraste: ajuste del contraste de la cámara
Sesgo de exposición: el ajuste de polarización de la cámara de la exposición
Marco: No. marco, Frame1, Frame2, Frame3, Frame4
CONT Shot:. Deshabilite 3shots, 6shots
Balance de blancos: Auto, Incandescente, Fluorescente, Sunny Day, nube
Delay: desactivado, 3s, 10s
Efecto: Normal, B & W, Bule, Verde, Amarillo, Rojo, Sepia, Negativo

8. Mensajes

Este capítulo presenta los servicios de mensajes proporcionados por la red GSM. Algunos servicios pueden no estar respaldados por la red local.

8.1. Escribir Mensaje

8.1.1. SMS

Introduzca la pantalla del editor de SMS. Usted puede utilizar el teclado para entrada de inglés, dígitos y signos de puntuación. Después de escribir el mensaje de texto, dispone de las opciones siguientes::

Enviar: envía el mensaje.

Insertar plantilla: Por favor, llámame! ¿Dónde estás ahora? ¡Gracias! Espera un minuto! Estoy ocupado hoy!

Añadir información de contacto: Añadir información de contacto al mensaje

Añadir phiz: Añadir phiz al mensaje

Guardar como borrador: Guardar en cuadro de Proyecto.

8.1.2. MMS

La función MMS le permite enviar mensajes de texto y multimedia, como imágenes, audio y video para el otro teléfono. Después de crear el mensaje, tiene las opciones siguientes:

Enviar: envía el mensaje.

Añadir nuevo destinatario: Agregar un nuevo contacto

Añadir: texto, Añadir phiz, Insertar plantilla, siguiente diapositiva, diapositiva anterior, imagen, Tomar foto, audio, video, filmación del video, Adjunto

Guardar como borrador: Guardar en cuadro de Proyecto

Establecer el tiempo de diapositiva: Establecer el tiempo de diapositiva:

Diseño de texto: El texto anterior, Texto abajo

9.2. Buzón de entrada

La Bandeja de entrada muestra el SMS recibido y MMS. Dispone de las siguientes opciones: Abrir, nuevo mensaje, responder, borrar, copiar al teléfono / SIM, Marcos y Detalles.

Después de seleccionar para leer un mensaje, tienes las siguientes opciones: Responder, Reenviar, Borrar, Llamar al remitente, remitente Guardar, Copiar al teléfono / SIM, y vista de detalle.

La función Mark es para que usted seleccione los mensajes para su posterior operación, tales como eliminar todos los mensajes marcados convenientemente.

9.3. Buzón de salida

Los mensajes salientes se enumeran aquí. Sus opciones incluyen: Reenviar, Mensaje nuevo, Borrar, Borrar todo, Mover a redactar, en Ver detalles.

9.4. Damas

Los mensajes guardados y mensaje no enviado se guardan aquí. Las opciones son Abrir, Crear mensaje, Borrar , Copiar al teléfono / SIM , Marcos y vista de detalle.
Después de seleccionar para leer un mensaje, se entra en el editor de mensajes .

9.5. Enviados

Los mensajes enviados se guardan aquí . Sus opciones son: Abrir, nuevo mensaje , Borrar, Copiar en el teléfono / SIM , Marcos y Ver detalles .
Después de seleccionar para leer un mensaje, tienes las siguientes opciones: Reenviar , Borrar, Llamar destinatario, Save destinatario, Copiar al teléfono / SIM , y vista de detalle.

9.6. Buzón de entrada de seguridad:

A través de una contraseña eficaz para entrar en la Seguridad de su bandeja de entrada , el valor predeterminado es 1122

9.7. Plantilla

Es posible memorizar las frases que usa con frecuencia para evitar la entrada repetida al escribir un mensaje .

9.8. Mensaje de difusión

Revise la lista de mensajes de difusión

9.9. Servidor de correo de voz

Servidor de correo de voz Editar

9.10. Configuración

Puede ajustar los distintos ajustes de las funciones de los mensajes que incluyen SMS, MMS, Cell Broadcast y correo de voz.

9.11. Eliminar todo el

Eliminar todo el Buzón de entrada, Enviados , Buzón de salida , Borrador

9.12. Capacidad Mensaje

Esta pantalla muestra el estado de almacenamiento de SMS y el espacio libre de la tarjeta SIM y el teléfono.

9. Face book

Una red social de los Estados Unidos

10. Aplicación

10.1. Alarma

Puede configurar hasta 3 despertadores. Los ajustes del reloj de alarma incluyen: Título, el tiempo, información de estado de frecuencia y tono. Los ajustes de frecuencia son: Una vez, Diario, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo. La función despertador está activado incluso cuando el teléfono está apagado.
Alarma de diálogo aparecerá cuando se active la alarma. Puede detener la alarma o para posponer los 5 minutos.

10.2. Mis Archivos

El Administrador de archivos enumera los todos los archivos almacenados en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

10.3. Calendario

Además del calendario occidental. Usted puede agregar, editar y buscar eventos en fechas diferentes. Las opciones son:
Añadir nuevo horario: Se mostrará el editor. Usted puede agregar una cita o un evento de todo el día. Campos de entrada disponibles son: Asunto, Ubicación, Repetir, Fecha de inicio, Hora de inicio, Fecha de finalización, hora de finalización, alarma, descripción. La pantalla y el recordatorio se ejecutarán de acuerdo con su configuración.
Ver horarios: Ver la programación de un día
Todos los horarios: Ver todos los horarios
Tareas claras de hoy: Borrar la programación de un día
Borrar todo: borrar todo horarios
Ir a fecha: ir a la fecha que usted elija
Semanal: De acuerdo con las semanas espectáculos
Todos los días: De acuerdo con los espectáculos días

10.4. Correo Electrónico

Usted puede configurar su cuenta de correo para utilizar el correo electrónico

11.5. Calculadora

Se proporciona una calculadora básica.

10.5. Grabador

Introduzca la función memo de voz, pulse **Center** para iniciar y detener la grabación. La nota se puede reproducir inmediatamente o usando el menú Opción para realizar las siguientes funciones:
Comience recodificación: Iniciar una nueva grabación
Lista de archivos de registro: Ver los documentos de grabación

Almacenamiento: teléfono, tarjeta de
Formato de archivo: AMR (de baja calidad), WAV (la mejor calidad)

11.6. Reloj del mundo
Agregar o quitar zona horaria de la ciudad, Ajuste el sistema de ahorro de luz diurna

11.7. Timer
Puede configurar el temporizador

11.8. Cronógrafo
Cronómetro ofrece 20 juegos de entradas con funciones tanto totales y Lap Timer.

11.9. Antorcha
Usted puede elegir para abrir o cerrar la antorcha

11.10. Conversión de unidades
Longitud y peso kg - libras kg - conversión oz

11.11. Memorándum
Puede crear una nueva nota, edite el memo, eliminar la nota

10.6. Libro electrónico
La función de libro electrónico se enumera los libros electrónicos en formato TXT guardados en su tarjeta de memoria. En la parte inferior de la pantalla, se muestran el tamaño y el número de filas del libro electrónico seleccionado. Pulse Up o Down para desplazarse hacia arriba o abajo en la lista, y pulse el botón Center para abrir el libro electrónico seleccionado.

11.14. BT
Usted puede hacer las funciones de la configuración de Bt tales como : Activar / desactivar , los dispositivos vinculados , dispositivos de búsqueda , Configuración

12. Configuración
12.1. Ajustes de llamada
Dual -SIM: Puede elegir el modo de espera , Responder por SIM original , nombre Set SIM
Desvío de llamadas: Puede configurar la tarjeta SIM para Desvío de llamadas
Llamada en espera: Puede configurar la tarjeta SIM a la Llamada en espera
La restricción de llamadas: Puede configurar la tarjeta SIM a la restricción de llamadas :
Ocultar ID: Puede configurar la tarjeta SIM para ocultar la ID
Otros: Llame recordatorio del tiempo de minutos, re-llamada automática , la vibración cuando se conecta , ficha Auto llamada de voz

12.2. Ajustes del teléfono

Fecha y hora: Se puede ajustar la hora, Zona horaria , por segunda vez, Formato de hora , fecha, formato de fecha , horario de verano .

Configuración de idioma: Puede seleccionar el idioma de visualización : Inglés , Francés, Portugués, Español Idioma de escritura : Inglés , Francés, Portugués, Español

Ajustes acceso directo: Puede configurar y abajo más o menos , los atajos de teclado del software adecuado

Encendido automático de encendido / apagado : Puede configurar Visualización de encendido , la pantalla Apagado , Encendido / apagado automático .

La administración de energía: puede comprobar el porcentaje de la batería

Selección de navegador: Puede elegir Preguntar siempre o Dorado , Opera Mini

Restaurar la configuración de fábrica : Restaurar su teléfono a la configuración de fábrica o por defecto a través de esta opción. Tiene que introducir su código de teléfono (por defecto es 1234) para esta operación.

Se borrarán todos los datos cuando el teléfono se restaura a su configuración de fábrica .

12.3. Visualización

Efecto Animación: Se puede establecer la Potencia de la pantalla y apagar la pantalla

Ajustes de papel tapiz : puede establecer el fondo de pantalla estático y Más fotos

Ajuste de la pantalla de espera : Puede configurar la hora y la fecha, SIM1 y SIM2 , Today ' s calendario , reproductor de audio , radio FM, palabra Personalizado para la interfaz de espera

Configuración del protector de pantalla: Puede configurar el protector de pantalla

Contraste: Puede ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla, un total de siete niveles

Tiempo de luz de fondo del teclado: Puede establecer el tiempo de retroiluminación del teclado

Bloqueo automático del teclado : Puede bloquear el teléfono manualmente o seleccione bloqueo automático para el teléfono se bloquee la pantalla y el teclado de forma automática después de un tiempo de inactividad en el modo de espera.

12.4. Seguridad

Usted puede ajustar el bloqueo del teléfono , bloqueo SIM y bloqueo automático del teclado aquí .

PIN: Puede iniciar y modificar el código PIN

Modificar PIN2: Cambio pin1 y pin2 contraseñas. Usted necesita tener el número PIN predeterminado del proveedor de red .

Teléfono bloqueado: Activar el bloqueo del teléfono encendido / apagado y modificar la contraseña del teléfono . El valor predeterminado es 1234

Modificar la contraseña del teléfono móvil: Establecer el nuevo siete y cincuenta y seis contraseña del teléfono dígitos . El valor predeterminado es 1234

Privacidad: La privacidad está abierta o cerrada. El valor predeterminado es 1234
Bloquear pantalla por tecla de finalización: Abrir o cerrar la pantalla de bloqueo por llave final
Marcación fija : Fije la tarjeta SIM marcación fija:

12.5. Perfiles

Siete perfiles están disponibles: modo normal , modo silencioso , modo de Reunión , Modo cubierta, Modo al aire libre , y el modo de auriculares , el modo de Bt . Usted puede seleccionar cualquiera de estos perfiles o personalizar su propio perfil mediante el ajuste de los parámetros del perfil . Restaurar la configuración predeterminada mediante la opción Restaurar.

12.6. Conexiones

Cuenta de red: Seleccione la cuenta de la tarjeta SIM en la Internet
Servicio GPRS: Puede elegir Sí o No.
Itinerantica de datos: itinerantica de datos Abrir o cerrar
Configuración de la conexión de datos: Usted puede elegir Conectar cuando es necesario, conecte siempre , el modo de ahorro de energía
Selección de red: Puede elegir Selección automática o manual de selección

13. Internet

Usted puede navegar por internet. Asegúrese de que ha habilitado una red GPRS o EDGE.
Dorado y Opera Mini para elegir
Opciones:
Marcadores: Ver, agregar, eliminar favoritos
Historia: Navegar por la web Historia:
Páginas sin conexión: Los salvados de una página web
Página Principal: editor, consulte la página de inicio del navegador
Ajustes: ajuste de la opción del navegador.

11. Modo USB

Mientras el teléfono está conectado a través de USB, puede usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento, Modem y Webcam. Aparte de módem, las funciones son enchufa y usa.

Para Módem, por favor, encontrar el software en la tarjeta de memoria externa. Conecte el teléfono al PC y seleccione el teléfono como módem. Utilice el asistente de su sistema operativo para PC que le guiará a través de la instalación. Usted puede encontrar módem en el Administrador de dispositivos de su PC y comprobar si el controlador se ha instalado correctamente.

Note:

- Durante el uso de las funciones anteriores, se desactivará la aplicación de teléfono.

➢ Cuando nuestro teléfono está conectado a través de USB, pero no existe un ajuste aún más, el teléfono pasará al modo de carga.

12. Apéndice

12.1. Preguntas Frecuentes

El teléfono no se puede encender

Cuando la batería es muy bajo, el teléfono no se puede encender correctamente. Por favor, cargue la batería.

No se pueden hacer ciertas llamadas

Compruebe si Bloqueo de llamadas está activado. Si se establece, es posible que no pueda realizar llamadas o sólo ciertas llamadas son permitidos.

Mi llamada es recogida por otro teléfono

Compruebe si el desvío de llamadas está activado. Si se establece, las llamadas entrantes pueden ser desviados a otros números o dispositivos.

12.2. Mensaje de Error

Por favor, introduzca la tarjeta SIM

Asegúrese de que ha insertado la tarjeta SIM. Si lo ha instalado, pero no se puede detectar, por favor intente limpiar los contactos dorados de la tarjeta SIM con un paño seco. Si aun así no funciona, por favor póngase en contacto con su proveedor de red.

No hay servicio

Si usted está en un área no cubierta por la red, o si un obstáculo físico está presente, por ejemplo, en un área cerrada, el mensaje "No hay servicio" se mostrará en la pantalla en espera y usted no será capaz de hacer o recibir llamadas. Usted puede tratar de acercarse a una ventana para una mejor recepción.

En caso de emergencia solamente

Cuando está fuera de su red, pero dentro de otra red, sólo puede hacer llamadas de emergencia.

No hay tarjeta SIM válida

La tarjeta SIM está bloqueada o tiene un error. Por favor, introduzca la tarjeta SIM correcta o póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Entra Clave PUK

Después de tres entradas incorrectas de código PIN consecutivas, se bloquea el código, y necesitará el código PUK para desbloquearlo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios. Después de siete veces el código PUK de forma incorrecta, la tarjeta SIM no se puede utilizar más. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprar una nueva tarjeta SIM.

12.3. Cuidado y Mantenimiento

Gracias por elegir nuestro teléfono. Si encuentra algún problema con el teléfono, por favor póngase en contacto con nuestro distribuidor o proveedor de servicio calificado.

Su teléfono es un producto finamente diseñado y elaborado . Por favor, use con cuidado. Las siguientes instrucciones le ayudarán a cumplir con los términos de la garantía y disfrutar de este producto por muchos años :

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños .
- Mantenga el teléfono seco , todo tipo de líquido erosionará el circuito electrónico .
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo para evitar dañar las piezas desmontables .
- Mantenga el teléfono alejado de lugares calientes , altas temperaturas pueden acortar la vida de dispositivos electrónicos , deformar o derretir algunos tipos de plástico y dañar las baterías .
- No intente abrir o desmontar el teléfono , manipulación no especializadas puede dañarlo .
- No deje caer, aplaste o agitar el teléfono para evitar daños en la placa de circuito interno.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono .
- No pinte el teléfono o la pintura puede obstruir las piezas desmontables y afectan el funcionamiento.
- Utilizar sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas , modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono No toque la antena externa cuando el teléfono está en uso . El tocar la antena externa afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia que necesita . Además, el uso de antenas no autorizadas puede resultar en el incumplimiento de los requisitos de regulación locales de su país.

Las instrucciones anteriores se aplican a su teléfono, batería , cargador y otros accesorios . Si alguno de ellos no funciona correctamente , por favor envíela a un proveedor de servicio calificado.